

STEP BY STEP

1. Laddning - Laddningsstatus

Ett lätt tryck på tryckknapp B visar laddningsstatus.

Sekundvisaren pekar på 30 sek, klockan er fullladdad.

Sekundvisaren pekar på 20 sek, klockan er halvladdad.

Sekundvisaren pekar på 10 sek, klockan har låg laddning.

2. Flight mode/ flygläge

Dra ut kronan i position 1, därefter tryck ner Tryckknapp

B i 3 sekunder. Den lilla visaren står på flyg-symbolen

(42 sek) när klockan är i flygläge. När man stänger av

flygläge, flyttar indikatorvisaren sig tillbaka

till toppen (0 sek). Tryck in kronan.

3. Synkronisering (t.ex efter byte av tidzon)

Håll inn Tryckknapp B i 3 sekunder. Vänta i ca 2 minuter,

medan synkroniseringen pågår. (För mer infomation om Leap

Second, se s. 26 i manualen).

Ett lätt tryck på tryckknapp A, kan göras när som helst

(för at testa om tiden är synkroniserad).

Egen hemsida:
www.seiko-astron.com



SEIKO ASTRON