



3X62 - Worldtime

ASTRON



GPS  
SOLAR

**SEIKO**

SINCE 1881

## STEP BY STEP

### 1. Laddning - Laddningsstatus

Ett lätt tryck på tryckknapp B visar laddningsstatus.

### 2. Flight mode/ flygläge

Dra ut kronan i position 1, därefter tryck ner Tryckknapp B i 3 sekunder. Indikatorvisare står på flyg-symbolen när klockan är i flygläge. När man stänger av flygläge, flyttar indikatorvisaren sig tillbaka. Tryck in kronan.

### 3. Synkronisering (t.ex efter byte av tidzon)

Håll inn Tryckknapp B i 3 sekunder. Vänta i ca 2 minuter, medan synkroniseringen pågår. (För mer information om Leap Second, se s. 26 i manualen).

Ett lätt tryck på tryckknapp A, kan göras när som helst (för att testa om tiden är synkroniserad).

### 4. Sommar (Daylight Saving Time, DST)/ vintertid

Klockan ändrar inte själv sommar/vintertid.

Justera detta manuellt.

Dra ut kronan i position 1, vrid framåt eller bakåt för att ställa in tiden. Tryck in kronan, och DST är nu ändrat.



Tryckknapp  
A

Krona

Tryckknapp  
B

Indikatorvisare

Egen hemsida:  
[www.seiko-astron.com](http://www.seiko-astron.com)



**SEIKO**  
ASTRON

# MIN ASTRON ÄR UNIK

1. Alltid Rätt tid i alla 40 tidzonerna.
2. Ett tryck så ställer sig klockan rätt
3. Stannar aldrig
4. Tar emot från satelliter även i rörelse
5. +/- 1 sekund noggrannhet på 100 000 år
6. Perpetual kalender till 28. februari 2100



OPTURA

N O R D I C

WATCHES & JEWELLERY

## Sverige:

C/O Harpunveien 3, NO 3103 Tønsberg

Tlf: 054- 29 18 80

E-mail: [sales@optura.no](mailto:sales@optura.no)

## Norge:

Harpunveien 3, NO 3103 Tønsberg

Tlf: 33 30 45 00

E-mail: [sales@optura.no](mailto:sales@optura.no)