

STEP BY STEP

1. Flight mode/ flygläge

Dra ut kronan i position 1, tryck därefter in knapp B i 3 sekunder. Tryck in kronan och flygläge är nu aktiverad/deaktiverad. (Samma procedur, oavsett «av» eller «på» flygläge). Indikatorvisaren står på flyg-symbolen när klockan är i flygläge. När man stänger av flygläge, flyttar indikatorvisaren sig tillbaka till laddningsindikatorn.

2. Synkronisering (t.ex efter byte av tidzon)

Håll in tryckknapp B i 3 sekunder. Vänta i ca 2 minuter medan synkroniseringen pågår. Följ med på indikatorvisaren. (För mer information om Leap Second, se s. 31 i manualen). Ett lätt tryck på tryckknapp A, kan göras när som helst för att testa om tiden är synkroniserad

3. Sommar (Daylight Saving Time, DST)/ vintertid

Klockan ändrar själv sommar/vintertid när klockan är synkad med lokal tidzon. Samtidigt är det möjligt att justera detta manuellt om det behövs/önskas. Dra ut kronan i position 1, tryck därefter in knapp A och släpp. Tryck in kronan, och DST är nu ändrat.

4. Justering av extra tidzon (små visare kl 6)

Dra ut kronan i position 2, vrid därefter kronan till önskad tidzon visas (följ med på AM/PM visarens position). Tryck in kronan, och alternativ tidzon är nu lagrad. DST för alternativ tidzon ändras med att trycka och släppa tryckknapp A medan kronan är i position 2.

5. Byte av tidsvisning mellan stora och små visare (lokaltid och extra tidzon)

Tryck in och håll båda knapparna A och B samtidigt i 1 sekund. Tiderna byts ut mellan de två visarsätten. Samma procedur används för att byta tillbaka.



SEIKO

ASTRON