

STEP BY STEP

Flight mode/ Flygplansläge

Lätt tryck på knapp kl. 2

Håll sedan tryckknapp kl. 4 under några sekunder (samma procedur oavsett ONN/OFF flight mode).

Lilla visaren är på flygplanssymbol när klockan är i flight mode. När en inaktiverar flight mode, flyttas den lilla visaren till ON, sedan F.

2. Synkronisering (till exempel efter att ha bytt tidszon)

Tryck på knapp kl.2 i 6 sek. Vänta ca. 2 min till synkronisering är klar. (För mer detaljerad information om Leap Second, se sida 30 i huvudhandboken). En lätt tryck på kl.2 kan göras när som helst (för att kontrollera om tiden synkroniseras).

3. Sommar (Daylight saving time DST)/ vintertid

Tryck på knapp kl. 10, sedan efter 2 sekunder, tryck 5 sekunder på kl. 4

Egen App: **Seiko Astron**
Egen webbsida: www.seiko-astron.com



SEIKO
ASTRON