

STEP BY STEP

1. Flight mode/ flygläge

Håll Tryckknapp B nertryckt i 3 sekunder

(Samma procedur, oavsett «av» eller «på» flygläge).

Indikator visaren står på flyg-symbolen när klockan är i flygläge.

När man stänger av flygläge, flyttar indikatorvisaren sig tillbaka till laddindikatorn.

2. Synkronisering (t.ex efter byte av tidzon)

Håll inn Tryckknapp A i 6 sekunder. Vänta i ca 2 minuter,

medan synkroniseringen pågår. Följ med på indikatorvisaren.

(För mer information om Lead Second, se s. 27 i manualen).

Ett lätt tryck på tryckknapp A, kan göras när som helst (för att testa om tiden är synkroniserad)

3. Sommar (Daylight Saving Time, DST)/ vintertid

Dra ut kronan i position 1, därefter tryck ner Tryckknapp

A i 3 sekunder. Tryck in kronan, och DST er nu ändrat.

Egen hemsida:
www.seiko-astron.com



SEIKO
ASTRON