

## STEP BY STEP

### 1. Flight mode/ flygläge

Håll Tryckknapp B nertryckt i 3 sekunder

(Samma procedur, oavsett «av» eller «på» flygläge).

Indikatorvisaren står på flyg-symbolen när klockan är i flygläge.

När man stänger av flygläge, flyttar indikatorvisaren sig tillbaka till laddindikatorn.

### 2. Synkronisering (t.ex efter byte av tidzon)

Håll inn Tryckknapp A i 6 sekunder. Vänta i ca 2 minuter, medan synkroniseringen pågår. Följ med på indikatorvisaren.

(För mer information om Leap Second, se s. 29 i manualen).

Ett lätt tryck på tryckknapp A, kan göras när som helst för att testa om tiden är synkroniserad

### 3. Sommar (Daylight Saving Time, DST)/ vintertid

Dra ut kronan i position 1, därefter tryck ner Tryckknapp

A i 3 sekunder. Tryck in kronan, och DST er nu ändrat.



Egen nettside:  
[www.seiko-astron.com](http://www.seiko-astron.com)



# SEIKO ASTRON