

STEP BY STEP

1. Flight mode/ flygläge

Håll Tryckknapp A nertryckt i 3 sekunder (Samma procedur, oavsett «av» eller «på» flygläge). Den lilla visaren står på flyg-symbolen när klockan är i flygläge. När man stänger av flygläge, flyttar indikatorvisaren sig tillbaka till laddindikatorn.

2. Synkronisering (t.ex efter byte av tidzone)

Håll inn Tryckknapp B i 6 sekunder. Vänta i ca 2 minuter, medan synkroniseringen pågår. Följ med på indikatorvisaren. (För mer information om Lead Second, se s. 25 i manualen). Ett lätt tryck på tryckknapp B, kan göras när som helst (för att testa om tiden är synkroniserad)

3. Sommar (Daylight Saving Time, DST)/ vintertid

Dra ut kronan i position 1, därefter tryck ner Tryckknapp B i 3 sekunder. Tryck in kronan, och DST er nu ändrat.



Egen hemsida:
www.seiko-astron.com



SEIKO ASTRON