

5X83 - Chronograph



Break Through to a New Future.

ASTRON



GPS
SOLAR

SEIKO

SINCE 1881

STEP BY STEP

1. Flight mode/ flygläge

Dra ut kronan i position 1, tryck därefter in knapp B i 3 sekunder. Tryck in kronan och flygläge är nu aktiverad/deaktiverad. (Samma procedur, oavsett «av» eller «på» flygläge). Indikatorvisaren står på flyg-symbolen när klockan är i flygläge. När man stänger av flygläge, flyttar indikatorvisaren sig tillbaka till laddningsindikatorn.

2. Synkronisering (t.ex efter byte av tidzon)

Håll in tryckknapp B i 3 sekunder. Vänta i ca 2 minuter medan synkroniseringen pågår. Följ med på indikatorvisaren. (För mer information om Leap Second, se s. 31 i manualen). Ett lätt tryck på tryckknapp A, kan göras när som helst för att testa om tiden är synkroniserad

3. Sommar (Daylight Saving Time, DST)/ vintertid

Klockan ändrar själv sommar/vintertid när klockan är synkad med lokal tidzon. Samtidigt är det möjligt att justera detta manuellt om det behövs/önskas. Dra ut kronan i position 1, tryck därefter in knapp A och släpp. Tryck in kronan, och DST är nu ändrat.

4. Justering av extra tidzon (små visare kl 6)

Dra ut kronan i position 2, vrid därefter kronan till önskad tidzon visas (följ med på AM/PM visarens position). Tryck in kronan, och alternativ tidzon är nu lagrad. DST för alternativ tidzon ändras med att trycka och släppa tryckknapp A medan kronan är i position 2.

5. Byte av tidsvisning mellan stora och små visare (lokaltid och extra tidzon)

Tryck in och håll båda knapparna A och B samtidigt i 1 sekund. Tiderna byts ut mellan de två visarsätten. Samma procedur används för att byta tillbaka.

6. Växla till stoppursläge

Dra ut kronan till första klicket.

Tryck på knapp B och släpp den sedan.

Tryck in kronan igen.

Klockan går in i stoppursläge. Stoppurvisarna (1/20-sekund, sekunder, timmar och minuter) återgår till 0-sekunderspositionen.

1/20-sekundvisaren gör ett helt varv.

Den multifunktionella indikatorvisaren fortsätter att visa "CHR".

7. Stänga av stoppursläge

Att dra ut och sedan trycka in kronan stänger av stoppursläget.

Den multifunktionella indikatorvisaren återgår till att visa veckodagen.



MIN ASTRON ÄR UNIK

1. Alltid Rätt tid i alla 39 tidzonerna.
2. Ett tryck så ställer sig klockan rätt
3. Stannar aldrig
4. Tar emot från satelliter även i rörelse
5. +/- 1 sekund noggrannhet på 100 000 år
6. Perpetual kalender till 28. februari 2100
7. Snabbare omställning av visare
(pga egen motor för tim och minut)
8. Synkar automatiskt max två gånger i dygnet



OPTURA

N O R D I C

WATCHES & JEWELLERY

Sverige:

C/O Harpunveien 3, NO 3128 Nøtterøy

Tlf: 054-29 18 80

E-mail: sales@optura.no

Norge:

Harpunveien 3, NO 3128 Nøtterøy

Tlf: 33 30 45 00

E-mail: sales@optura.no